

PARTE 1: CONFIGURAR EL PUNTO DE ACCESO MÓVIL

- 1 CARGUE SU PUNTO DE ACCESO MÓVIL POR COMPLETO
- 2 ENCIENDA SU PUNTO DE ACCESO MÓVIL

Mantenga presionado el botón de **Encendido (Power)** durante 2 segundos.

- 3 ENCUENTRE EL NOMBRE DE LA RED Y LA CONTRASEÑA

El nombre y la contraseña de la red Wi-Fi se encuentran en la parte posterior del punto de acceso. Cada dispositivo tiene su propio nombre de red y contraseña.



PARTE 2: CONECTAR A INTERNET

- 1 ENCIENDA EL DISPOSITIVO QUE DESEE CONECTAR
- 2 CONECTARSE A LA RED DEL PUNTO DE ACCESO

- Abra la aplicación o controles de Wi-Fi en su dispositivo y seleccione el nombre de la red Wi-Fi de su punto de acceso de la lista de redes Wi-Fi disponibles.
- Haga clic en conectar.
- Ingrese la contraseña de su punto de acceso Wi-Fi.
- Si recibe una "Alerta" en su punto de acceso diciendo que un dispositivo se ha conectado a la red, haga clic en " Ok".